Operating Instructions

This appliance is intended for household use only.

This appliance may have a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.

Ceramic

Ceramic is professionally preferred for its high heat that preserves hair's natural moisture for styles without frizz. The easy-to-clean barrel emits high, constant heat to penetrate hair follicles quickly and retain natural moisture while minimizing damage for soft, luxurious styles.

Curling

 Curling irons should be used only on clean, dry hair.

 Plug curling iron into an electrical outlet and slide the switch to the "On" position. The pilot light will glow. Allow the appliance a few minutes to heat.

 Comb out a 1-inch section of hair and place hair ends between the barrel and clamp.

Ciaillh

- Using one hand to hold the cool tip and the other to hold the curling iron handle, roll under for a curl and over for a flip.
- Leave the iron in fine hair for 5 to 8 seconds, and 10 to 15 seconds for thick hair.

Slowly unroll hair and release the thumb grip.

 After styling is complete, slide the switch to the "Off" position and unplug.

 Allow curls to cool before combing or brushing.

Instrucciones de uso

Este artefacto está diseñado para uso exclusivo en el hogar.

Este artefacto puede tener un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Por seguridad, este enchufe podrá introducirse de una sola manera en tomacorrientes polarizados. Si el enchufe no entra hasta el fondo en el tomacorriente, dé vuelta el enchufe. Si sigue sin entrar, consulte a un electricista profesional. **NO** intente alterar esta característica de seguridad.

Cerámica

La cerámica es prefereida por los profesionales por la suavidad con que trata el cabello aún con el alto calor que desprende. El tambor fácil de limpiar emite calor alto y constante que penetra rápidamente los folículos capilares y retiene la humedad natural al tiempo que reduce al mínimo el daño al cabello, para lograr unos peinados suaves y excepcionales.

Rizado

 La pinza rizadora debe usarse sólo sobre cabello limpio y seco.

 Enchufe la plancha rizadora en un tomacorriente y deslice el interruptor a la posición encendida ("On"). Se iluminará la luz piloto. Deje que el artefacto se caliente durante algunos minutos.

 Peine una sección de 1 pulgada de cabello y coloque las puntas del cabello entre el tambor y la abrazadera.

 Usando una mano para sostener la punta fría y la otra para sostener el mango de la pinza rizadora, enrolle hacia abajo para obtener un rizo y hacia arriba para obtener una vuelta.

 Deje la pinza sobre el cabello entre 5 y 8 segundos en el caso de cabello fino y entre 10 y 15 segundos en el caso de cabello grueso.

 Desenrolle lentamente el cabello y suelte la abrazadera con el pulgar.

 Cuando haya terminado de modelar el cabello, deslice el interruptor a la posición "Off" (apagado) y desenchufe el artefacto.

 Deje que los rizos se enfríen antes de peinarlos o cepillarlos.

BED HEAD®

(USA)

Groupie **

1" Ceramic Curling Iron Plancha rizadora de cerámica de 25 mm

Important Safety Instructions

Instrucciones de seguridad importantes



The appearance of your appliance may vary from the illustration above. / La apariencia del artefacto puede variar con relación a la ilustración anterior.

Made in China / Hecho en China Distributed by / Distribuido por Helen of Troy L.P. El Paso, TX 79912 USA www.HelenofTroyUSA.com

Bed Head" and TiGl" are registered trademarks of Unilever PLC or its affiliates and are used by Helen of Troy Limited under license. / Bed Head" y TiGl" son marcas registradas de Unilever PLC o de sus affiliados y son usadas por Helen of Troy Limited bajo licencia.

©2011 All rights reserved. / Reservados todos los derechos.

For product information, visit us at / Para obtener información sobre productos, visítenos en **www.bedheadstyling.com**

Printed in China / Impreso en China (BH-640)(USA)

IMPORTANT SAFETY **INSTRUCTIONS**

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER: As with most electrical

appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off.

To reduce the risk of death by electric shock:

- 1. Always "unplug it" immediately after using.
- 2. **DO NOT** use while bathing.
- 3. **DO NOT** place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- 4. DO NOT use near, place in or drop into water or other liquid.
- 5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately. DO NOT reach into the water.
- 6. DO NOT use an appliance whose cord has become twisted, bent or otherwise damage.

WARNING: To reduce the risk of burns, fire, electrocution, or injury to persons:

- 1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not in use.
- 2. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- 3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. DO NOT use attachments not recommended by the manufacturer.
- 4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and
- NOTE: Helen of Troy L.P. does not have an authorized service center. However, if this appliance is still under warranty, return it to the Consumer Service Department for replacement.
- 5. Keep the cord away from heated surfaces. DO NOT pull, twist or wrap the cord around the appliance.
- Never use while sleeping.
- 7. Never drop or insert any object into any opening.
- 8. **DO NOT** use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 9. This curling iron and clip are hot when in use. DO NOT let eyes and bare skin touch heated surfaces.
- 10. **DO NOT** use an extension cord with this appliance. 11. **DO NOT** place the heated appliance directly on any
- surface while it is hot or plugged in. Use the stand provided.
- 12. **DO NOT** operate this appliance with a voltage converter.
- 13. If you have a dual-voltage appliance, before plugging it in, read the information about dual voltage contained in the "Operating Instructions" section of

SAVE THESE INSTRUCTIONS **USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS**

Maintenance

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is needed. Keep heated surfaces clean and free of dust, dirt, and hair spray. If cleaning becomes necessary, unplug the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth. If the cord becomes twisted, untwist prior to use.

WARNING: If any malfunction occurs, do not attempt to repair. This appliance has no user-serviceable parts.

STORAGE

When not in use, "unplug it."

Allow appliance to cool and store out of reach of children in a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear prematurely and break. Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending sharply, twisting, or straining cord, especially at plug connections.

INSTRUCCIONES **DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Al utilizar artefactos eléctricos, especialmente en presencia de niños, deben seguirse siempre precauciones de seguridad básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

MANTÉNGALO ALEJADO DEL AGUA.

PELIGRO: Como ocurre con la mayoría de los artefactos eléctricos, las piezas eléctricas tienen corriente aunque el interruptor se encuentre apagado.

Para reducir el riesgo de muerte por electrocución:

- 1. Siempre "desenchufe" el artefacto después de usarlo.
- NO lo use mientras se baña.
- NO lo deie o quarde donde hava riesgo de que se caiga o lo tiren en la bañera o el lavabo.
- NO lo coloque ni deje caer en agua u otro líquido ni lo use cerca de ellos.
- Si un artefacto se cae al agua, "desenchúfelo" inmediatamente. NO meta la mano en el agua para
- 6. NO use un artefacto si se le ha torcido, doblado o dañado de alguna manera el cable eléctrico.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de guemaduras, electrocución, incendio o lesión a las personas:

1. Nunca debe dejarse desatendido un artefacto cuando está enchufado. Apague el interruptor y desenchufe el cable eléctrico cuando no esté en uso

- 2. Es necesaria una cuidadosa supervisión cuando el artefacto es utilizado por niños o minusválidos, o cerca de ellos.
- 3. Use el artefacto sólo para el fin con el que fue diseñado según se describe en este manual. NO use accesorios no recomendados por el fabricante.
- 4. Nunca utilice este artefacto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona adecuadamente, o si se ha caído, dañado o sumergido en agua. Devuelva el artefacto a un centro de servicio para que lo revisen y
- NOTA: Helen of Troy L.P. no cuenta con un centro de servicio autorizado. Sin embargo, si el artefacto todavía se encuentra bajo garantía, devuélvalo al Departamento de servicio a los consumidores para que se lo cambien.
- 5. Mantenga el cable alejado de las superficies calientes NO iale, tuerza no enrrolle el cable alrededor del
- 6. Nunca lo use mientras duerme.
- Nunca introduzca ningún objeto en ninguna abertura.
- NO lo utilice al aire libre o en lugares donde se están usando aerosoles o se está administrando oxígeno.
- Esta pinza rizadora está caliente cuando se encuentra en uso. NO permita que los ojos y la piel desnuda entren en contacto con superficies calientes. Use el
- 10. NO utilice este artefacto con una extensión de cable.
- 11. NO coloque el artefacto caliente directamente sobre ninguna superficie mientras está caliente o enchufado. Use el soporte proporcionado.
- 12. NO utilice este artefacto con un conversor de tensión.
- 13. Si usted tiene un artefacto con tensión doble, antes de enchufarlo, lea la información acerca de la tensión doble incluida en la sección de este manual titulada "Instrucciones de uso"

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO PARA EL **USUARIO**

Mantenimiento

Su artefacto prácticamente no requiere mantenimiento. No necesita lubricación. Mantenga las superficies que se calientan limpias y libres de polvo, suciedad y aerosoles para el cabello. Si es necesario limpiar el artefacto, desenchúfelo de la fuente de energía y limpie el exterior con un trapo húmedo. Si el cable está retorcido, desenrédelo antes de usar el artefacto.

ADVERTENCIA: Si el artefacto no funciona bien, no intente repararlo. Este artefacto no tiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario.

ALMACENAMIENTO

Cuando el artefacto no esté en uso. "desenchúfelo."

Deje que el artefacto se enfríe y quárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seguro y seco. Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto, ya que esto puede hacer que el cable se gaste en forma prematura y se rompa. Manipule el cable con cuidado para que dure más v evite tironearlo, doblarlo agudamente. retorcerlo o forzarlo, especialmente donde se conecta con el enchufe.

Styling Iron Replacement Spring Order Form Orden de Repuesto del Resorte de la Pinza

Styling Iron Replacement Spring QUANTITY

Resorte repuesto de la pinza Número de Modelo			ARTÍCULO
		CANTIDAD	ARTICULO
UNIT COST	TOTAL	SHIPPI	NG AND HANDLING (\$1.00 ea.)
\$1.00(US)	\$(US)	\$(US)	
COSTO DE UNIDAD	TOTAL	FRANC	UEO Y PROCESAMIENTO (\$1.00 c/
\$1.00(US)	\$(US)	\$(US)	
Total postage and hand	ling:		
Total de franqueo y proc	esamiento:		
Total:		Total:	
For orders by phone, ha	we credit card a	nd order form av	vailable and call toll-free:
1-800-487-7273 (USA) (ta de crédito y el formulario
			1-866-740-2994 (CANADÁ).
Name / Nombre: _			
Address / Direcció	n:		
City / Ciudad:			
Sub-total / Sub-total:			
CHARGE TO / COBRA	R A:		
Name of Bank / Nombr	e del banco:		
MasterCard # :			
Visa # :			
Discover # :			
Exp. Date / Fecha de v	encimiento:		
Signature / Firma X			
Mail check or mo	ney order to / M	lande cheque o	giro postal a:
Helen of Troy l Consumer Ser 1 Helen of Troy El Paso, Texas	vice Departn v Plaza	nent	
Prices are subjec Los precios estár	t to change with sujetos a camb	out notice. Pleas pio sin aviso. El p	se allow 4 to 6 weeks to process. procesamiento demora de 4 a 6 semanas

Limited 24-Month Warranty

This appliance is warranted against defects in material or workmanship for 24 months from the date of purchase. Any problems arising from misuse, attempts at repair, dropping or extreme wear are not covered by this warranty. The store where the item was purchased is authorized to make an exchange only if the return is made within 30 days from purchase date. For exchanges after 30 days, send the appliance postage paid along with proof of purchase, a note explaining reason for return, and \$6.00 US to cover handling, insurance, and return postage costs to: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (In US Only: California residents are not required to send \$6.00 US.) Toll-free number 1-800-487-7273.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary depending on where you live.

Garantía limitada de 24 meses

Este artefacto está garantizado contra defectos en materiales o mano de obra durante 24 meses a partir de la fecha de compra. Cualquier problema producido por mal uso, intento de reparación, caídas o desgaste extremo no está cubierto por esta garantía. La tienda donde se compró este artículo está autorizada a efectuar un cambio solo si la devolución se realiza dentro de los 30 dias posteriores a la fecha de compra. Para cambios despues de los 30 días, envie el artefacto en franqueo pagado acompañado del comprobante de compra, una nota explicando el motivo de la devolución, y US \$6.00 para cubrir los gastos administrativos, de seguro y envío. Los envíos deben de realizarse a la siguiente dirección: Helen of Troy L.P., Consumer Service Department, 1 Helen of Troy Plaza, El Paso, Texas 79912 USA. (En EE.UU. solamente: Los residentes del estado de California no necesitan enviar los US \$6.00.) Número telefónico sin cargo 1-800-487-7273.

Esta garantía le da derechos legales específicos y podrá tener otros derechos que varían dependiendo del lugar donde vive.

